


# Μαγνητικό Ποδήλατο

# **XFIT** OLYMPUS

## Εγχειρίδιο Χρήσης



\* Οι προδιαγραφές αυτού του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις εικόνες και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



## **ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ**

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος! Για την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το ποδήλατο.

Πριν από τη συναρμολόγηση, αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το κουτί και βεβαιωθείτε ότι όλα τα αναφερόμενα μέρη παρέχονται. Οι οδηγίες συναρμολόγησης περιγράφονται στα παρακάτω βήματα και εικόνες.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**


### **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

**ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ Η' ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΑΣ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**

1. Ελέγξτε όλες τις βίδες, τα παξιμάδια και άλλες συνδέσεις πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το ποδήλατο και βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση.
2. Τοποθετήστε το ποδήλατο σε στεγνό επίπεδο μέρος και κρατήστε το μακριά από υγρασία και νερό.
3. Τοποθετήστε μια κατάλληλη βάση (π.χ. προστατευτικό δάπεδο, ξύλινη σανίδα κ.λπ.) κάτω από το μηχάνημα στην περιοχή συναρμολόγησης για να αποφύγετε τη βρωμιά κ.α.
4. Πριν ξεκινήσετε την άσκηση, αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα σε ακτίνα 2 μέτρων από το ποδήλατο.
5. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά για τον καθαρισμό του ποδήλατου. Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα εργαλεία ή τα κατάλληλα εργαλεία για να συναρμολογήσετε το ποδήλατο ή για την επισκευή οποιουδήποτε μέρους του ποδήλατου. Αφαιρέστε τις σταγόνες ιδρώτα από το ποδήλατο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης.
6. Η υγεία σας μπορεί να επηρεαστεί από εσφαλμένη ή υπερβολική άσκηση. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκγύμνασης. Εκείνος μπορεί να καθορίσει τη μέγιστη ρύθμιση (Παλμών, διάρκεια άσκησης κ.λ.π.) στην οποία μπορείτε να ασκηθείτε και να λάβετε ακριβείς πληροφορίες κατά τη διάρκεια της άσκησης. Αυτό το ποδήλατο δεν προορίζεται για θεραπευτικούς σκοπούς.
7. Ασκηθείτε μόνο όταν το ποδήλατο λειτουργεί σωστά. Χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά για τις απαραίτητες επισκευές.
8. Αυτό το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο κάθε φορά.
9. Φορέστε ρούχα και παπούτσια που είναι κατάλληλα για γυμναστική. Τα παπούτσια σας θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον ασκούμενο.
10. Εάν έχετε αίσθημα ζάλης, ασθένειας ή άλλων μη φυσιολογικών συμπτωμάτων, παρακαλούμε να σταματήσετε την προπόνηση και να συμβουλευτείτε το γιατρό σας το συντομότερο.
11. Άτομα όπως παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να χρησιμοποιούν το ποδήλατο μόνο με την παρουσία ενός άλλου προσώπου που μπορεί να προσφέρει βοήθεια και συμβουλές.
12. Η ισχύς του ποδήλατου αυξάνεται αυξάνοντας την ταχύτητα και την περιστροφή. Το ποδήλατο είναι εξοπλισμένο με μοχλό ρύθμισης το οποίο μπορεί να προσαρμόσει την αντίσταση. Μειώστε την αντίσταση περιστρέφοντας τον μοχλό για τη ρύθμιση αντίστασης προς το Επίπεδο 1. Αυξήστε την αντίσταση περιστρέφοντας το κουμπί για τη ρύθμιση αντίστασης προς το επίπεδο 15.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ. **ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ / Μέγιστο βάρος χρήστη: 130kg**

# ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



## ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

No.	Περιγραφή	Τεμ.	No.	Περιγραφή	Τεμ.
1	Κεντρικός σκελετός	1	22	Προέκταση καλωδίου αισθητήρα	1
2	Μπροστινός κάτω σωλήνας	1	23	Κάλυμμα σωλήνα χειρολαβής	1
3	Πίσω κάτω σωλήνας	1	24	Σταυρόβιδα ST4.2×18	5
4	Σωλήνας χειρολαβής	1	25a/b	Κάλυμμα καντράν	1pr
5	Χειρολαβή	1	26L/R	Ενισχυτική πλακέτα σωλήνα σέλας	1pr
6	Μπουλόνι Allen M8×18	4	27	Στρογγυλό ακριανό καπάκι	2
7	Ροδέλα Φ8×1.5×Φ25	8	28	Σωλήνας στήριξης σέλας	1
8	Εξάγωνο μπουλόνι M8×L72	2	29	Μοχλός	1
9	Εξάγωνο μπουλόνι M8×L90	2	30	Επίπεδη ροδέλα D10×Φ25×2	1
10	Μπροστινό ακριανό καπάκι	2	31	Πείρος	1
11	Ροδέλα	1	32	Τετράγωνο ακριανό καπάκι	2
12	Σταυρόβιδα	1	33	Βάση σέλας	1
13	Μοχλός ρύθμισης αντίστασης	1	34	Σέλα	1
14	Καλώδιο αντίστασης	1	35	Καντράν	1
15	Βίδα ST4.2×12	4	36	Αφρώδης λαβή	2
16	Πίσω ακριανό καπάκι	2	37	Σταυρόβιδα	4
17L/R	Βραχίονας πεντάλ	1pr	38	Μοχλός	1
18L/R	Πεντάλ	1pr	39	Επίπεδη Ροδέλα D8×Φ13×1.5	1
19	Καλώδιο παλμών	2	40	Αποστάτης Φ13×2×35	1
20	Μοχλός ρύθμισης	1	41	Παξιμάδι Nylon	3
21	Καλώδιο αισθητήρα	1	42	Επίπεδη ροδέλα	3

**Σημείωση:** Τα περισσότερα από τα υλικά συναρμολόγησης έχουν συσκευαστεί ξεχωριστά, ωστόσο ορισμένα έχουν προεγκατασταθεί στα αναγνωρισμένα εξαρτήματα συναρμολόγησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απλά αφαιρέστε τα και συναρμολογήστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης. Ανατρέξτε στα επιμέρους βήματα συναρμολόγησης και σημειώστε όλα τα προεγκατεστημένα εξαρτήματα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για πρόκληση βλάβης που οφείλεται σε κακή χρήση του προϊόντος και μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.

### Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΑΝ:


Το ποδήλατο τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο ή εκτεθεί σε ήλιο και σκόνη. Διατηρείτε καθαρό το ποδήλατο από σκόνη και χνουδία.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

**Σημείωση:** Η συναρμολόγηση απαιτεί 2 άτομα.

## Βήμα 1.


Συνδέστε τον Μπροστινό κάτω σωλήνα (2) στον Κεντρικό Σκελετό (1) με το Εξάγωνο μπουλόνι (8) και την Ροδέλα (7). Συνδέστε τον Πίσω κάτω σωλήνα (3) στον Κεντρικό Σκελετό (1) με το Εξάγωνο μπουλόνι (9) και την Ροδέλα (7).



## Βήμα 2.

Συνδέστε το Πεντάλ (18L/R) στον Βραχίονα Πεντάλ (17L/R) αντίστοιχα, με το γαλλικό κλειδί.


**Σημείωση:** ασφαλίστε το δεξί πεντάλ δεξιόστροφα και το αριστερό πεντάλ αριστερόστροφα όπως δείχνει η εικόνα. Κατόπιν βεβαιωθείτε ότι τα Πεντάλ (18L/R) έχουν ασφαλίσει, διαφορετικά, θα σπάσουν.



### Βήμα 3.

Τοποθετήστε το κάλυμμα του Σωλήνα χειρολαβής (23) στον Σωλήνα χειρολαβής (4). Συνδέστε σωστά την Προέκταση Καλωδίου αισθητήρα (22) με το Καλώδιο αισθητήρα (21) και το Καλώδιο αντίστασης (14) με τον Μοχλό ρύθμισης αντίστασης (13) όπως στην εικόνα Α.


Στερεώστε τον Σωλήνα χειρολαβής (4) στον Κεντρικό Σκελετό (1) με τις Βίδες Allen (6) και τις Ροδέλες (7). Στη συνέχεια, σύρετε το Κάλυμμα του σωλήνα χειρολαβής (23) και τοποθετήστε το στη θέση του.



#### **Βήμα 4.**

Εισάγετε τα Καλώδια παλμών (19) μέσα από το οπή του Σωλήνα χειρολαβής (4) και τραβήξτε τα έξω από την κορυφή του στηρίγματος του καντράν.


Συνδέστε την Χειρολαβή (5) στον Σωλήνα χειρολαβής (4) με τον Μοχλό (38), τον Αποστάτη (40), το Κάλυμμα του καντράν (25α) και την Επίπεδη ροδέλα (39).





## Βήμα 5.

Συνδέστε την Επέκταση καλωδίου του αισθητήρα (22) με τα Καλώδια Παλμών (19) με τα Καλώδια του καντράν (35) και στη συνέχεια τοποθετήστε το Καντράν (35) στη βάση καντράν του Σωλήνα χειρολαβής (4). Κλείστε καλά το Κάλυμμα του καντράν (25α / β) στον Σωλήνα χειρολαβής (4) και σφίξτε με Σταυρόβιδα (24).




## Βήμα 6.

Στερεώστε την Βάση σέλας (33) στον Σωλήνα στήριξης σέλας (28) με τον Μοχλό (29), την Επίπεδη ροδέλα (30) και τον Πείρο (31).

Στερεώστε τη Σέλα (34) στην Βάση σέλας (33) με Επίπεδη ροδέλα (42) και Παξιμάδια Nylon (41).

**Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι η Σέλα (34) έχει ασφαλίσει γερά στην Βάση (33) πριν ξεκινήσετε την άσκηση.



Ελέγξτε και σφίξτε τις βίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς λόγω των δονήσεων μπορεί να χαλαρώσουν. Η ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί από έλλειψη συντήρησης δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΤΡΑΝ

<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:</b>	N0:SMS_402
ΧΡΟΝΟΣ (TIME).....	00:00-99:59
TACHYTHTA (SPEED) (SPD).....	0.0-99.9 KM/H (ML/H)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ (DISTANCE).....	0.00-9999KM (ML)
ΘΕΡΜΙΔΕΣ (CALORIES).....	0.0-9999 KCAL
※ΠΑΛΜΟΙ (PULSE) (PUL) .....	0, 40~240BPM

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ:

**MODE:** Αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει να επιλέξετε και να κλειδώσετε σε μια συγκεκριμένη λειτουργία που θέλετε.

※**SET:** Μπορείτε να προχωρήσετε στην δημιουργία δεδομένων για τις ενδείξεις χρόνου "TIME" , απόστασης "DISTANCE", θερμίδων "CALORIES" και παλμών "PULSE".

**CLEAR (RESET):** Είναι το πλήκτρο για την επαναφορά της τιμής στο μηδέν (0).

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

### 1. AUTO ON/OFF (Αυτόματη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

- ◆ Το σύστημα ενεργοποιείται όταν πατηθεί οποιοδήποτε πλήκτρο ή αν ανιχνευθεί είσοδος από τον αισθητήρα ταχύτητας.
- ◆ Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν ανιχνευθεί είσοδος σήματος από τον αισθητήρα ταχύτητας ή δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για περίπου 4 λεπτά.

### 2. RESET

Μπορείτε να κάνετε επαναφορά συστήματος είτε αλλάζοντας μπαταρία είτε πατώντας το πλήκτρο MODE για 3 δευτερόλεπτα.

### 3. MODE

Για να επιλέξετε την λειτουργία SCAN ή την λειτουργία LOCK, εάν δεν επιθυμείτε την λειτουργία mode, πατήστε το πλήκτρο MODE όταν η λειτουργία που επιθυμείτε αρχίζει να αναβοσβήνει.

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

- 1. TIME (Χρόνος):** Πατήστε το πλήκτρο MODE έως ότου ο δείκτης κλειδώσει στην ένδειξη 'TIME'. Ο συνολικός χρόνος άσκησης θα εμφανιστεί όταν ξεκινήσετε την άσκηση.
- 2. SPEED (ταχύτητα):** Πατήστε το κουμπί MODE έως ότου ο δείκτης προχωρήσει στην ένδειξη 'SPEED'. Κατόπιν, θα εμφανιστεί ή τρέχουσα ταχύτητα.
- 3. DISTANCE (απόσταση):** Πατήστε το πλήκτρο MODE έως ότου ο δείκτης προχωρήσει στην ένδειξη 'DISTANCE'. Η απόσταση κάθε άσκησης θα εμφανίζεται στην οθόνη.


4. **CALORIE (θερμίδες):** Πατήστε το πλήκτρο MODE έως ότου ο δείκτης κλειδώσει στην ένδειξη 'CALORIE'. Οι θερμίδες που καταναλώνονται θα εμφανίζονται όταν ξεκινάτε την άσκηση.
5. **PULSE (Παλμοί):** Πατήστε το κουμπί MODE έως ότου ο δείκτης προχωρήσει στην ένδειξη 'PULSE'. Η τρέχουσα καρδιακή συχνότητα του χρήστη θα εμφανίζεται σε χτύπους ανά λεπτό. Τοποθετήστε τις παλάμες των χεριών σας στις δύο μεταλλικές επαφές και αναμείνετε για 30 δευτερόλεπτα για πιο ακριβή ανίχνευση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ο αισθητήρας καρδιακών παλμών δεν είναι ιατρική συσκευή. Διάφοροι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια των ενδείξεων. Ο αισθητήρας καρδιακών παλμών προορίζεται μόνο ως βοήθημα κατά την διάρκεια της άσκησης για να παρακολουθείτε σε γενικές γραμμές την καρδιακή σας συχνότητα.

**SCAN:** Η οθόνη αλλάζει αυτόματα κάθε 4 δευτερόλεπτα.

**BATTERY:** Σε περίπτωση εσφαλμένης εμφάνισης στην οθόνη, επανατοποθετήστε τις μπαταρίες για να έχετε καλό αποτέλεσμα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κατά την διάρκεια της άσκησης η έντονη εφίδρωση μπορεί να προκαλέσει φθορά καθώς και χρωματική αλλοίωση στα μεταλλικά & πλαστικά μέρη του μηχανήματος. Όπως κάθε άλλη υγρή ουσία, έτσι και ο ιδρώτας είναι ικανός να προκαλέσει βλάβη κυρίως στα ηλεκτρικά τμήματα του μηχανήματος (καντράν, καλώδια κ.τ.λ.). Η καλύτερη λύση είναι η χρήση πετσέτας κατά την διάρκεια της άσκησης, και σκούπισμα του μηχανήματος μετά από κάθε χρήση για αποφυγή κάποιας ανεπιθύμητης βλάβης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Βάρος Τροχού:	7 kg
Αντίσταση:	15 επίπεδα
Πεντάλ:	Με ρουλεμάν 
Μέγιστο Βάρος Χρήστη:	130Kg
Οθόνη:	με υποδοχή τηλεφώνου / iPad
Σέλα:	ρυθμιζόμενη (οριζόντια & κατακόρυφα)
Βάρος:	35,6 kg
Διαστάσεις:	108 x 53 x1 46,5 cm

## ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ

Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα εκγύμνασης αποτελείται από την προθέρμανση, την αερόβια άσκηση, και την χαλάρωση. Κάνετε ολόκληρο το πρόγραμμα τουλάχιστον δύο και κατά προτίμηση τρεις φορές την εβδομάδα, με ανάπαυση για μια μέρα μεταξύ των προπονήσεων. Μετά από μερικούς μήνες, μπορείτε να αυξήσετε τις ασκήσεις σας σε τέσσερις ή πέντε φορές την εβδομάδα.

### ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

Ο σκοπός της προθέρμανσης είναι να προετοιμάσει το σώμα σας για άσκηση και για να ελαχιστοποιήσει τους τραυματισμούς. Κάντε προθέρμανση για δύο έως πέντε λεπτά πριν την εκγύμναση ενδυνάμωσης ή πριν την αερόβια εκγύμναση. Κάντε ασκήσεις που ανεβάζουν τους καρδιακούς παλμούς και ζεστάνετε τους μύς σας. Οι ασκήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ταχύ περπάτημα, τρέξιμο, πηδηματάκια, πηδηματάκια με σχοινάκι και επιτόπιο τρέξιμο.

### ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ

Κάντε διατάσεις όταν οι μύες σας είναι ζεστοί από την προθέρμανση και ξανά μετά το τέλος της εκγύμνασης ενδυνάμωσης ή αερόβιας, είναι πολύ σημαντικό. Οι μύες τεντώνονται πιο εύκολα σε αυτά τα στάδια λόγω της ανεβασμένης θερμοκρασίας συνεπώς μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος τραυματισμού. Οι διατάσεις θα πρέπει να κρατούνται για 15 με 30 δευτερόλεπτα.




Διατάσεις  
Πλευρών



Άγγιγμα  
Δαχτύλων



Διάταση  
Προσαγωγών



Διάταση  
ισχνοκνημιαίων



Διάταση κνημιαίων/Αχίλλειου τένοντα

**Να θυμάστε πάντα να συμβουλευέστε τον γιατρό σας πριν από οποιοδήποτε πρόγραμμα εκγύμνασης.**

### ΧΑΛΑΡΩΣΗ

Ο σκοπός της χαλάρωσης είναι να επιστρέψει το σώμα σας σε φυσιολογικά ή σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα στο τέλος του προγράμματος εκγύμνασης. Η σωστή χαλάρωση κατεβάζει αργά τους καρδιακούς σας παλμούς και επιτρέπει το αίμα να επιστρέψει στην καρδιά.

## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Ο χρόνος της εγγύησης είναι: 2 χρόνια για τα μηχανικά, ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά μέρη και 5 χρόνια για το μεταλλικό σκελετό.
- Η X-TREME STORES A.E. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στη κρίση των τεχνικών της εταιρίας. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαρύνει τον πελάτη.
- Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον συνοδεύεται από τη νόμιμη απόδειξη αγοράς (τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο λιανικής πώλησης). Η διάρκεια της εγγύησης δε παρατείνεται για οποιοδήποτε λόγο και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
- Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται το συντομότερο δυνατό ενώ αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης. Τα έξοδα για τη μεταφορά του μηχανήματος προς ή από το συνεργείο της αντιπροσωπείας θα επιβαρύνουν τον πελάτη μετά την πάροδο των 6 μηνών από την αγορά του.
- Οι όροι εγγύησης ορίζονται από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων και διέπονται με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
- Μετά την λήξη της εγγύησης οποιαδήποτε αλλαγή ανταλλακτικού καλύπτεται με 6 μήνες εγγύηση.

## Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ:

- Όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από οικιακή (γυμναστήρια, σύλλογοι, ινστιτούτα, ξενοδοχεία, studio κ.α.).
- Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης, μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής συντήρησης, αυξομειώσεων τάσεων στο δίκτυο της ΔΕΗ.
- Εξαρτήματα που έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη όπως σπασμένα πλαστικά μέρη, φθαρμένος μάντας από μη σωστή ρύθμιση, λανθασμένη ή ελλιπή λίπανση, φθορές κατά την μετακίνηση του μηχανήματος.
- Εξαρτήματα όπως τα πλευρικά πατήματα και τα προστατευτικά-μαξιλάρια θεωρούνται αναλώσιμα και καλύπτονται από εγγύηση 6 μηνών.
- Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
- Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του αγοραστή & δεν έχουν ακολουθηθεί οι υποδείξεις των οδηγιών χρήσης.
- Όταν το μηχάνημα τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο ή εκτεθεί στον ήλιο ή τη σκόνη. (Η σκόνη και τα χνούδια στα εσωτερικά μέρη του μηχανήματος (μοτέρ-ράουλα) προκαλούν σοβαρές βλάβες. Διατηρείτε καθαρό το μηχάνημα!).
- Όταν έχει προκληθεί βλάβη σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα (κονσόλα) από έντονη εφίδρωση ή άλλη υγρή ουσία η οποία έχει έρθει σε επαφή ή έχει εισχωρήσει στο εσωτερικό τους.

## TERMS OF WARRANTY

- Warranty period is 2 years for mechanical, electrical / electronic parts and 5 years for the metal frame.
- X-TREME STORES S.A. undertakes to repair the machine free of charge in the event of damage due solely to a manufacturing fault. The warranty covers the cost of the spare parts. Replacement of spare parts or not is up to the company technicians. The customer is responsible for the control and adjustment of the machine.
- This warranty note is only valid if it is accompanied by legal proof of purchase (invoice or retail receipt). The warranty period is not extended for any reason and the transfer of it to a third party is not excluded.
- Any damage is repaired as soon as possible and any claim for damages due to lack of spare parts and delay in repairing the damage is excluded. The costs of transporting the machine to or from the dealership will be borne by the customer after 6 months of purchase.
- The warranty conditions are set by the manufacturers of machinery and are governed by European regulations.
- Upon expiry of the warranty, any replacement part is covered by a 6-month warranty.

## THE WARRANTY SHALL NOT APPLY:

- When the machine is used for any purpose other than home use (gyms, clubs, institutes, hotels, studios, etc.).
- When the fault is the result of misuse, alterations, poor connection, poor maintenance, voltage fluctuations in the PPC network.
- Components damaged by user fault such as broken plastic parts, damaged belt with improper adjustment, incorrect or incomplete lubrication, damage when moving the machine.
- Components such as side pads and cushions are considered consumables and are covered by a 6 month warranty.
- When the machine is opened or repaired by third parties.
- When the damage is caused by the buyer's negligence & the instructions for use have not been followed.
- When the machine is outdoors or exposed to sun or dust. (Dust and lint on the inside of the machine (motor roller) cause serious damage. Keep the machine clean!).
- When electronic components (console) are damaged by intense sweating or other liquid that has come into contact with or penetrated inside them.

**Τηλ.:** 210 66 20 921 -2 – **Fax:** 210 66 20 923 – **e-mail:** [service@xtr.gr](mailto:service@xtr.gr)









## ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FITNESS



Λ. ΚΟΥΠΙ 34, ΚΟΡΩΠΙ Τ.Κ. 19441Τ.Θ. 6201  
Τηλ.: 210 66 20 921 -2 - Fax: 210 66 20 923  
E-mail: [info@xtr.gr](mailto:info@xtr.gr) • [f/xtrstores](https://www.facebook.com/xtrstores) • [/@xtr.gr](https://www.instagram.com/xtr.gr)

Τηλ. για όλη την Ελλάδα:

**801.11.15.100**

**[www.xtr.gr](http://www.xtr.gr)**