


ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ **XFIT** RIDER

Εγχειρίδιο Χρήστη



*Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Τα χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν λίγο από τις φωτογραφίες και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Για την ασφάλεια και όφελός σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. Πριν από τη συναρμολόγηση, αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το κουτί και βεβαιωθείτε ότι παρέχονται όλα τα αναφερόμενα εξαρτήματα. Οι οδηγίες συναρμολόγησης περιγράφονται στα ακόλουθα βήματα και τις εικόνες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει ολόκληρο το εγχειρίδιο προτού συναρμολογήσετε ή λειτουργήσετε το ελλειπτικό σας. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- 01- Ελέγξτε όλες τις βίδες, τα παξιμάδια και άλλες συνδέσεις πριν χρησιμοποιήσετε το ελλειπτικό για πρώτη φορά.
- 02- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε στεγνό μέρος και διατηρήστε το μακριά από υγρασία και νερό.
- 03- Τοποθετήστε μια κατάλληλη βάση (π.χ. χαλί από καουτσούκ, ξύλινη σανίδα κ.λπ.) κάτω από το μηχάνημα στην περιοχή συναρμολόγησης για να αποφύγετε τη βρωμιά κ.λ.π.
- 04- Πριν ξεκινήσετε την άσκηση, αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα σε ακτίνα 2 μέτρων από το μηχάνημα.
- 05- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά για να καθαρίσετε το ελλειπτικό. Αφαιρέστε τις σταγόνες ιδρώτα από το ελλειπτικό αμέσως μετά την ολοκλήρωση της άσκησης.
- 06- Η υγεία σας μπορεί να επηρεαστεί από εσφαλμένη ή υπερβολική άσκηση. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκγύμνασης. Εκείνος μπορεί να καθορίσει τη μέγιστη ρύθμιση (Pulse Watts. Διάρκεια προπόνησης κ.λπ.) στην οποία μπορείτε να ασκήσετε και να λάβετε ακριβείς πληροφορίες κατά τη διάρκεια της άσκησης. Αυτό το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για θεραπευτικό σκοπό.
- 07- Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα μόνο όταν λειτουργεί σωστά. Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά για τυχόν απαραίτητες επισκευές.
- 08- Αυτό το ελλειπτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άσκηση ενός ατόμου κάθε φορά.
- 09- Να φοράτε πάντα κατάλληλα αθλητικά ρούχα και παπούτσια για άσκηση με το ελλειπτικό.
- 10- Εάν νιώσετε αίσθημα ζάλης, ασθένειας ή άλλων μη φυσιολογικών συμπτωμάτων, σταματήστε αμέσως την άσκηση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- 11- Άτομα όπως παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ελλειπτικό μόνο με την παρουσία ενός άλλου ατόμου που μπορεί να δώσει βοήθεια και συμβουλές.
- 12- Η ισχύς του ελλειπτικού αυξάνεται με την αύξηση της ταχύτητας και το αντίστροφο. Το ελλειπτικό είναι εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενο κουμπί με το οποίο προσαρμόζετε την αντίσταση. Μειώστε την αντίσταση περιστρέφοντας το κουμπί ρύθμισης προς το στάδιο 1. Αυξήστε την αντίσταση περιστρέφοντας το κουμπί προς το στάδιο 8.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ Ή ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

No.	Περιγραφή	Τεμ.	No.	Περιγραφή	Τεμ.
1	Κεντρικό πλαίσιο	1	32	Κυματιστή Ροδέλα Φ17.5xΦ24x0.6	2
2	Σωλήνας στήριξης χειρολαβής	1	33	Κυματιστή ροδέλα Φ19.5xΦ26.5x0.6	2
3L/R	Στήριγμα πεντάλ	1pr	34	Εξαγωνικό μπουλόνι Φ12xM10 x80	2
4	Συνδετικό στηρίγματος	2	35	Μανιβέλα	2
5L/R	Σωλήνας κίνησης	1pr	36L/R	Προστατευτικό	2pr
6L/R	Χειρολαβή κίνησης	1pr	37a/b	Προστατευτικό	1pr
7	Σταθερή χειρολαβή	1	38a/b	Προστατευτικό	1pr
8	Μπροστινός σταθεροποιητής	1	39	Κάλυμμα σωλήνα	1
9	Πίσω σταθεροποιητής	1	40a/b	Προστατευτικό	2pr
10	Βίδα ST4.2x18	16	41a/b	Κάλυμμα καντράν	1pr
11	Βίδα ST4.2x12	4	42L/R	Πεντάλ	1pr
12	Βίδα M5x12	4	43	Μπροστινό ακριανό καπάκι	2
13	Ροδέλα Φ8xΦ25x1.5	4	44	Πίσω ακριανό καπάκι	2
14	Μπουλόνι Allen M10x20	2	45	Αφρώδης λαβή	2
15	Μπουλόνι Allen M8x16	11	46	Στρογγυλό καπάκι χειρολαβής	2
16	Μπουλόνι Allen M8x20	2	47	Πλαστικός αποστάτης	4
17	Εξαγωνικό μπουλόνι M10x55	2	48	Αποστάτης Φ18xΦ10 x11	4
18	Μπουλόνι Allen M8xL90	2	49	Αποστάτης Φ12xΦ32 x15	4
19	Μπουλόνι Allen M8x72	2	50	Καντράν	1
20	Μπουλόνι Allen M8x30	2	51	Ρυθμιστής αντίστασης	1
21a/b	Προστατευτικό σωλήνα χειρολαβής	1pr	52	Ρυθμιζόμενο μαξιλάρι	1
22	Παξιμάδι Nylon M10	4	53	Αποστάτης	4
23	Ροδέλα D8	15	54	Ρυθμιζόμενο Μπουλόνι	6
24	Ροδέλα D10	2	55	Συρματόσχοινο	1
25	Ροδέλα Φ8xΦ20x1.5	11	56	Καλώδιο αισθητήρα	1
26	Επίπεδη ροδέλα D8xD16x1.5	6	57	Καλώδιο παλμού χεριών	2
27	Επίπεδη ροδέλα D8xD32x2	2	58	Καλώδιο επέκτασης	1
28	Επίπεδη ροδέλα D10xΦ20 x2	4	59	Βίδα M5x55	1
29	Επίπεδη ροδέλα D10xΦ20 x2	2	60	Ροδέλα D5	1
30	Επίπεδη ροδέλα D12xΦ24x1.5	2	61	Βίδα M4x10	4
31	Ροδέλα σχήματος D Φ26xΦ16x14	2			

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα περισσότερα υλικά συναρμολόγησης της λίστας έχουν συσκευαστεί ξεχωριστά αλλά κάποια άλλα έχουν προ-συναρμολογηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απλά αφαιρέστε και επανασυνδέστε τα υλικά συναρμολόγησης όπως απαιτείται από την συναρμολόγηση. Παρακαλούμε δείτε τα βήματα συναρμολόγησης και σημειώστε όλα τα προ-συναρμολογημένα εξαρτήματα.

♦ Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε το εγχειρίδιο και να εξοικειωθείτε με ολόκληρη τη διαδικασία συναρμολόγησης πριν προχωρήσετε.

♦ Αν και αυτό το προϊόν μπορεί να συναρμολογηθεί από ένα άτομο, σας συνιστούμε να έχετε τη βοήθεια άλλου ατόμου. Αυτό είναι ιδιαίτερα βολικό όταν συναρμολογείτε πολλά μέρη ή μετακινείτε τον εξοπλισμό.

Συμβουλή συναρμολόγησης: Είναι πάντοτε χρήσιμο να προ-εγκαθιστάτε τα στοιχεία που χρειάζεστε για κάθε βήμα συναρμολόγησης.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σημείωση: Η συναρμολόγηση απαιτεί 2 άτομα.

Βήμα 01:

A: Συνδέστε τον μπροστινό σταθεροποιητή (8) στο κεντρικό πλαίσιο (1) με το Μπουλόνι Allen (19) και την ροδέλα (13).

B: Συνδέστε τον πίσω σταθεροποιητή (9) στο κεντρικό πλαίσιο (1) με τα μπουλόνια Allen (18) και την ροδέλα (13).






Βήμα 02:

A: Περάστε το κάλυμμα του σωλήνα (39) στον σωλήνα χειρολαβής (2).

B: Συνδέστε το καλώδιο επέκτασης (58) στο καλώδιο αισθητήρα (56) σωστά.

Γ: Τοποθετήστε την άκρη (άγκιστρο) από το συρματόσχοινο του ρυθμιστή της αντίστασης (51), με το συρματόσχοινο (55). Ωθείστε και τα δυο συρματόσχοινα με προσοχή στο κενό του μεταλλικού σωλήνα.

Δ: Ασφαλίστε τον σωλήνα χειρολαβής (2) στο κεντρικό πλαίσιο (1) με τα μπουλόνια Allen (15), Ροδέλα D8 (23) και την ροδέλα Φ8xΦ20x1.5 (25) σφιχτά. Και στην συνέχεια κατεβάστε το κάλυμμα του σωλήνα (39).




Βήμα 04:

A: Περάστε την σταθερή χειρολαβή (7) στην οπή του μπροστινού καλύμματος του καντράν (41a) και στην συνέχεια ασφαλίστε την σταθερή χειρολαβή (7) στον σωλήνα χειρολαβής (2) σφιχτά με τα μπουλόνια Allen (20) και τις ροδέλες D8 (23)

B: Περάστε τα καλώδια παλμού χεριών (57) στην οπή του σωλήνα χειρολαβής (2) και μετά βγάλτε το έξω από το στήριγμα του καντράν από πάνω όπως φαίνεται στην εικόνα.


Γ: Ασφαλίστε την χειρολαβή κίνησης (6L/R) στον σωλήνα κίνησης (5L/R) σφιχτά με το μπουλόνι Allen M8x16 (15), τις Ροδέλες Φ8ΧΦ20x1.5 (25) και τις ροδέλες D8 (23).



Βήμα 05:

A: Αρχικά, συνδέστε το καλώδιο επέκτασης (58) και το καλώδιο παλμού χεριών (57) με το συνδετικό καλώδιο του καντράν (50) σωστά, και στην συνέχεια συνδέστε το καντράν (50) στο στήριγμα του σωλήνα χειρολαβής (2) με τις βίδες M4x10 (61).

B: Ασφαλίστε το προστατευτικό (41a/b) στο σωλήνα χειρολαβής (2) με την Βίδα ST4.2x18 (10) όπως φαίνεται στην εικόνα.




Βήμα 06:

A: Συνδέστε τα προστατευτικά (37a/b) και (38a/b) πάνω στον σωλήνα κίνησης (5L/R) με τις βίδες ST4.2x12 (11) αντίστοιχα.

B: Συνδέστε τα προστατευτικά (36L/R) στη άρθρωση του σωλήνα κίνησης (5L/R) και το στήριγμα πεντάλ (3L/R) με τις βίδες ST4.2x18 (10).

Γ: Συνδέστε τα προστατευτικά (40a/b) στην άρθρωση του στηρίγματος πεντάλ (4) με τις βίδες M5x12 (12) όπως φαίνεται στην εικόνα.



Ελέγξτε και συσφίξτε τις βίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς λόγω των δονήσεων μπορεί να χαλαρώσουν. Η ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί από έλλειψη συντήρησης δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΤΡΑΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

N0:SMS_402

TIME (χρόνος).....	00:00-99:59
SPEED (SPD) (ταχύτητα).....	0.0-99.9KM/H (ML/H)
DISTANCE (απόσταση).....	0.00-9999KM (ML)
CALORIES (θερμίδες).....	0.0-9999KCAL
※ODOMETER (ΟΔΟ).....	0.0-9999KM (ML)
※RPM (περιστροφές ανά λεπτό).....	0-9999
※PULSE (PUL) (Παλμοί).....	0, 40~240BPM

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ:

MODE: Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να επιλέξετε και να κλειδώσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία που επιθυμείτε

※**SET:** Μπορείτε να δημιουργήσετε δεδομένα χρόνου 'TIME', απόστασης 'DISTANCE', θερμίδων 'CALORIES', παλμών 'PULSE'.

CLEAR (RESET): Κουμπί επαναφοράς τιμών στο μηδέν.

※**ON/OFF (START/STOP):** Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και παύσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

1. AUTO ON/OFF:

- ◆ Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα όταν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί ή όταν ανιχνευθεί σήμα από τον αισθητήρα ταχύτητας.
- ◆ Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν ανιχνεύει σήμα ταχύτητας ή δεν πατηθεί κάποιο κουμπί για περίπου 4 λεπτά.

2. RESET: Μπορείτε να κάνετε επαναφορά στην μονάδα είτε αλλάζοντας μπαταρίες ή πατώντας το κουμπί MODE για 3 δευτερόλεπτα

3. MODE: Για να επιλέξετε τη λειτουργία SCAN ή LOCK, πατήστε το κουμπί MODE όταν ο η λειτουργία που επιθυμείτε ξεκινήσει να αναβοσβήνει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

1. TIME: Πατήστε το κουμπί MODE έως ότου ο δείκτης κλειδώσει στον χρόνο 'TIME'. Ο συνολικός χρόνος άσκησης θα εμφανίζεται όταν ξεκινήσετε την άσκηση.

2. SPEED: Πατήστε το κουμπί MODE έως ότου ο δείκτης προχωρήσει στην ταχύτητα 'SPEED'. Θα εμφανίζεται η τρέχουσα ταχύτητα.

3. DISTANCE: Πατήστε το κουμπί MODE έως ότου ο δείκτης προχωρήσει στην απόσταση 'DISTANCE'. Θα εμφανίζεται η απόσταση κάθε άσκησης.

4. CALORIE: Πατήστε το κουμπί MODE έως ότου ο δείκτης κλειδώσει στις θερμίδες 'CALORIE'. Θα εμφανίζονται η θερμίδες που καταναλώνονται κατά την έναρξη της άσκησης.

5. ODOMETER (εάν διατίθεται): Πατήστε το κουμπί MODE έως ότου ο δείκτης προχωρήσει στο οδόμετρο 'ODOMETER'. Θα εμφανίζεται η συνολική απόσταση.

6. RPM (εάν διατίθεται): Μετράει τον μέσο όρο περιστροφών.

7. PULSE (εάν διατίθεται): Πατήστε το κουμπί MODE έως ότου ο δείκτης προχωρήσει στην ένδειξη παλμών 'PULSE'. Ο τρέχον καρδιακός ρυθμός θα εμφανίζεται σε παλμούς ανά λεπτό.

Τοποθετήστε τις παλάμες των χεριών σας και στις δύο επαφές (ή τοποθετήστε το κλιπ αυτιού στο αυτί) και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για την πιο ακριβή ανάγνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο αισθητήρας καρδιακών παλμών, η μέτρηση σωματικού λίπους καθώς και ο μετρητής θερμίδων δεν είναι ιατρικές συσκευές. Διάφοροι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια των ενδείξεων. Προορίζονται μόνο ως βοηθήματα κατά την διάρκεια της άσκησης.

SCAN: Η οθόνη αλλάζει αυτόματα κάθε 4 δευτερόλεπτα.

BATTERY: Εάν η οθόνη δεν δείχνει σωστά, βγάλτε και επανατοποθετήστε τις μπαταρίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Βάρος δίσκου:	10 Kg
Ρύθμιση αντίστασης:	Χειροκίνητη σε 15 επίπεδα
Σύστημα αντίστασης:	Μαγνητικό
Μέγιστο βάρος χρήστη:	130 kg
Μήκος διασκελισμού:	46 cm
Ρουλεμάν:	
Μέτρηση καρδιακών παλμών	με αισθητήρες παλάμης
Διαστάσεις	170 x 67 x 170 cm
Διαστάσεις συσκευασίας:	145 x 38 x 75 cm
Βάρος συσκευασίας:	62 kg
Καθαρό βάρος:	55 kg
Λειτουργία κονσόλας:	Απόσταση, χρόνος, θερμίδες, ταχύτητα, ειδική θήκη για κινητό και tablet.
Πιστοποίηση:	EN957

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΑΝ:

Το μηχάνημα τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο ή εκτεθεί σε ήλιο, σκόνη ή υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για πρόκληση βλάβης που οφείλεται σε κακή χρήση του προϊόντος και μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ

Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα εκγύμνασης αποτελείται από την προθέρμανση, την αερόβια άσκηση, και την χαλάρωση. Κάνετε ολόκληρο το πρόγραμμα τουλάχιστον δύο και κατά προτίμηση τρεις φορές την εβδομάδα, με ανάπαυση για μια μέρα μεταξύ των προπονήσεων. Μετά από μερικούς μήνες, μπορείτε να αυξήσετε τις ασκήσεις σας σε τέσσερις ή πέντε φορές την εβδομάδα.

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

Ο σκοπός της προθέρμανσης είναι να προετοιμάσει το σώμα σας για άσκηση και για να ελαχιστοποιήσει τους τραυματισμούς. Κάντε προθέρμανση για δύο έως πέντε λεπτά πριν την εκγύμναση ενδυνάμωσης ή πριν την αερόβια εκγύμναση. Κάντε ασκήσεις που ανεβάζουν τους καρδιακούς παλμούς και ζεστάνετε τους μύς σας. Οι ασκήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ταχύ περπάτημα, τρέξιμο, πηδηματάκια, πηδηματάκια με σχοινάκι και επιτόπιο τρέξιμο.

ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ

Κάντε διατάσεις όταν οι μύες σας είναι ζεστοί από την προθέρμανση και ξανά μετά το τέλος της εκγύμνασης ενδυνάμωσης ή αερόβιας, είναι πολύ σημαντικό. Οι μύες τεντώνονται πιο εύκολα σε αυτά τα στάδια λόγω της ανεβασμένης θερμοκρασίας συνεπώς μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος τραυματισμού. Οι διατάσεις θα πρέπει να κρατούνται για 15 με 30 δευτερόλεπτα.




Διατάσεις
Πλευρών



Άγγιγμα
Δαχτύλων



Διάταση
Προσαγωγών



Διάταση
ισchioκνημιαίων



Διάταση κνημιαίων/Αχιλλείου τένοντα

Να θυμάστε πάντα να συμβουλευέστε τον γιατρό σας πριν από οποιοδήποτε πρόγραμμα εκγύμνασης.

ΧΑΛΑΡΩΣΗ

Ο σκοπός της χαλάρωσης είναι να επιστρέψει το σώμα σας σε φυσιολογικά ή σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα στο τέλος του προγράμματος εκγύμνασης. Η σωστή χαλάρωση κατεβάζει αργά τους καρδιακούς σας παλμούς και επιτρέπει το αίμα να γυρίσει στην καρδιά.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Ο χρόνος της εγγύησης είναι: 2 χρόνια για τα μηχανικά, ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά μέρη και 5 χρόνια για το μεταλλικό σκελετό.
- Η X-TREME STORES A.E. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στη κρίση των τεχνικών της εταιρίας. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαρύνει τον πελάτη.
- Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον συνοδεύεται από τη νόμιμη απόδειξη αγοράς (τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο λιανικής πώλησης). Η διάρκεια της εγγύησης δε παρατείνεται για οποιοδήποτε λόγο και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
- Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται το συντομότερο δυνατό ενώ αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης. Τα έξοδα για τη μεταφορά του μηχανήματος προς ή από το συνεργείο της αντιπροσωπείας θα επιβαρύνουν τον πελάτη μετά την πάροδο των 6 μηνών από την αγορά του.
- Οι όροι εγγύησης ορίζονται από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων και διέπονται με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
- Μετά την λήξη της εγγύησης οποιαδήποτε αλλαγή ανταλλακτικού καλύπτεται με 6 μήνες εγγύηση.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ:

- Όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από οικιακή (γυμναστήρια, σύλλογοι, ινστιτούτα, ξενοδοχεία, studio κ.α.).
- Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης, μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής συντήρησης, αυξομειώσεων τάσεων στο δίκτυο της ΔΕΗ.
- Εξαρτήματα που έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη όπως σπασμένα πλαστικά μέρη, φθαρμένος ιμάντας από μη σωστή ρύθμιση, λανθασμένη ή ελλιπή λίπανση, φθορές κατά την μετακίνηση του μηχανήματος.
- Εξαρτήματα όπως τα πλευρικά πατήματα και τα προστατευτικά-μαξιλάρια θεωρούνται αναλώσιμα και καλύπτονται από εγγύηση 6 μηνών.
- Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
- Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του αγοραστή & δεν έχουν ακολουθηθεί οι υποδείξεις των οδηγιών χρήσης.
- Όταν το μηχάνημα τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο ή εκτεθεί στον ήλιο ή τη σκόνη
- Όταν έχει προκληθεί βλάβη σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα (κονσόλα) από έντονη εφίδρωση ή άλλη υγρή ουσία η οποία έχει έρθει σε επαφή ή έχει εισχωρήσει στο εσωτερικό τους.

TERMS OF WARRANTY

- Warranty period is 2 years for mechanical, electrical / electronic parts and 5 years for the metal frame.
- X-TREME STORES S.A. undertakes to repair the machine free of charge in the event of damage due solely to a manufacturing fault. The warranty covers the cost of the spare parts. Replacement of spare parts or not is up to the company technicians. The customer is responsible for the control and adjustment of the machine.
- This warranty note is only valid if it is accompanied by legal proof of purchase (invoice or retail receipt). The warranty period is not extended for any reason and the transfer of it to a third party is excluded.
- Any damage is repaired as soon as possible and any claim for damages due to lack of spare parts and delay in repairing the damage is excluded. The costs of transporting the machine to or from the dealership will be borne by the customer after 6 months of purchase.
- The warranty conditions are set by the manufacturers of machinery and are governed by European regulations.
- Upon expiry of the warranty, any replacement part is covered by a 6-month warranty.

THE WARRANTY SHALL NOT APPLY:

- When the machine is used for any purpose other than home use (gyms, clubs, institutes, hotels, studios, etc.).
- When the fault is the result of misuse, alterations, poor connection, poor maintenance, voltage fluctuations in the PPC network.
- Components damaged by user fault such as broken plastic parts, damaged belt with improper adjustment, incorrect or incomplete lubrication, damage when moving the machine.
- Components such as side pads and cushions are considered consumables and are covered by a 6-month warranty.
- When the machine is opened or repaired by third parties.
- When the damage is caused by the buyer's negligence & the instructions for use have not been followed.
- When the machine is outdoors or exposed to sun or dust.
- When electronic components (console) are damaged by intense sweating or other liquid that has come into contact with or penetrated inside them.

Τηλ.: 210 66 20 921 -2 – **Fax:** 210 66 20 923 – **e-mail:** service@xtr.gr

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FITNESS



Λ. ΚΟΥΠΙ 34, ΚΟΡΩΠΙ Τ.Κ. 19441Τ.Θ. 6201

Τηλ.: 210 66 20 921 -2 - Fax: 210 66 20 923

E-mail: info@xtr.gr • [f/xtrstores](https://www.facebook.com/xtrstores) • [/xtr.gr](https://www.instagram.com/xtrstores)

Τηλ. για όλη την Ελλάδα:

801.11.15.100

www.xtr.gr